


# Installationshilfe für Frontpanel-Audio Anschlüsse

## FP-Audio nach Intel



	Intel Standard	MS-TECH Pendant
1	AUD_MIC	MIC-IN (GRÜN)
2	AUD_GND	GND
3	AUD_MIC_BIAS	MIC-IN (ORANGE)
4	AUD_VCC	
5	AUD_FPOUT_R	R-OUT
6	AUD_RET_R	R-IN
7	HP_ON	
8	KEY	
9	AUD_FPOUT_L	L-OUT
10	AUD_RET_L	L-IN

**Disclaimer:** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie in jedem Fall Ihr Mainboard Handbuch konsultieren sollten, da dieses Dokument lediglich als Hilfestellung dienen soll. Für etwaige Schäden übernehmen wir keine Haftung.